

БЛОК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ БКУ



Блок контроля уровня БКУ (далее - блок) предназначен для преобразования сигналов датчиков уровня воды в дискретные сигналы, используемые в цепях аварийной защиты и регулирования уровня воды в паровом котле и других агрегатах. Блок имеет четыре канала контроля уровня. При наличии проводимости между электродом датчика уровня и корпусом уровнемерного сосуда выходной контакт блока замкнут, а при отсутствии проводимости - разомкнут.

Конструктивно блок представляет собой навесной металлический корпус, рассчитанный для монтажа на плоскости. Подключение внешних цепей выполняется через два клеммника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Входные сигналы	Наличие или отсутствие электрической проводимости между электродом датчика уровня и металлическим корпусом уровнемерного сосуда при касании или отсутствии касания электродом поверхности воды соответственно
Выходные сигналы	Состояния контактов реле с коммутационной способностью до 0,2 А при напряжении до 30 В
Число каналов контроля уровня	4
Питание датчиков уровня	20 - 30 В переменного тока частотой 50 Гц
Питание блока	220 В, 50 Гц
Гальваническое разделение датчиков и сети, питающей блок	Имеется
Мощность, потребляемая блоком	Не более 12 ВА
Масса блока	Не более 1 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | <http://skbspa.nt-rt.ru>